

Manuál Mini Vysavač

Návod k použití: Zkontrolujte, zda je plně nabitý. Stačí zapnout vypínač. Vyměňte různé trysky pro použití při různých příležitostech. Tento produkt je vysavač na mokré a suché vysávání. Při nasávání vody byste měli včas otevřít přední kryt, abyste mohli vodu vypustit. Dobíjecí baterie USB svítí červeně pro normální nabíjení a zeleně pro plně nabité. Doba nabíjení je přibližně 3-4 hodiny a při plném nabití může trvat přibližně 30 minut.

Oznámení:

1. Skutečná barva se může mírně lišit od obrázku v důsledku odlišného monitoru a světelného efektu
2. Povolte odchylku 1-3 cm v důsledku ručního měření

Popis:

Materiál: ABS + čistý měděný velký motor

Jmenovité napětí: DC 7,4V

Stupeň vakua: přibližně 9000 Pa pro bezdrátové nabíjení

Jmenovité otáčky: 38000 ot./min

Model baterie Kapacita baterie: 2 * 2000mAh

Způsob nabíjení: 5V USB boost nabíjecí kabel

Jmenovitý výkon: 120W

Hluk: 84 dB

Provozní teplota: -20~+50

Délka kabelu USB: přibližně 1 m

Příslušenství k produktu: sláma 1ks kartáč 1ks (1 sada plaveckého kruhu nafukovací sací sada) manuál 1ks USB nabíjecí kabel 1ks vysavač do auta 1ks)

Opatření:

1. Při používání musí být nainstalován filtr.
2. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a nepoužívejte na místech s vysokou teplotou a vysokým tlakem.
3. Neotírejte tělo benzíny nebo těkavými čisticími prostředky.
4. Přední plášť nelze sundat, když se motor otáčí
5. Tento výrobek je nástroj pro vozidla a je zakázáno, aby jej děti používaly samostatně, aby se předešlo nebezpečí.
6. Při absorpci vlhkosti dávejte pozor na hladinu vody v předním krytu.
7. Při odstraňování cizích předmětů z mezery nasadte brčko kachní zobák.
8. Za normálních podmínek jej lze obvykle používat půl hodiny a nemá žádný vliv na baterii.